

# ARWA水栓カートリッジ交換方法

旧タイプ

①先端のキャップを外します。



②レバーの両側にあります六角ネジを逆にねじ込みます。



六角レンチにて約5回転半程回して頂きますと、レバーが少し浮いて来ます。

③レバーが少し浮いて来ますので、レバーハンドルを上引き上げて下さい。



④固定用金具左右2個を取り外します。



手で取外しは可能ですが、取りにくい場合は工具にて取外して下さい。

⑤化粧カバーを取り外します。



⑥締付カバーを工具で緩めて、カートリッジを取り外します。

