arwa水栓と必要部品一覧表

水栓2本ピッチ1000mmの場合

	ARTFLEX-**	A29529NVLS	A29529NVS	A89532NS	A89673NS
ARTFLEX-**	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個				◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A29529NVLS		◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個			◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A29529NVS			◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個		◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A89532NS				◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A89673NS	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個

水栓2本ピッチ550mmの場合

	ARTFLEX-**	A29529NVLS	A29529NVS	A89532NS	A89673NS
ARTFLEX-**	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個				◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個
A29529NVLS		◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個			◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個
A29529NVS			◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個		◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個
A89532NS				◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個
A89673NS	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH350S］2セット ◇逆止弁 ［HTP18S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個

水栓2本ピッチ1000mmの場合　［3Dシンクフリープランの場合］

	ARTFLEX-**	A29529NVLS	A29529NVS	A89532NS	A89673NS
ARTFLEX-**	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個				◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A29529NVLS		◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個			◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A29529NVS			◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個		◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A89532NS				◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット
A89673NS	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］1セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個 ◇逆止弁D ［ND46S］1セット	◇ブレードホース ［BH422S］2セット ◇アダプターD ［ND27S］2セット ◇分岐ヘッダー ［KHP-2S］1個

水栓1本使用の場合

	BH422S	BH350S	ND46S	ND27S
ARTFLEX-**	1セット			1セット
A29529NVLS	1セット			1セット
A29529NVS	1セット			1セット
A89532NS	1セット			1セット
A89673NS	1セット		1セット	